

"Family-like Care"



Genuine Parts

KIA MOTORS

El Poder de Sorprender

Plan de mantenimiento programado nafta

Intervalos Mantenimiento	Meses o Kilómetros (lo que ocurra primero)							
Meses	12	24	36	48	60	72	84	96
Km x 1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
Objeto de Mantenimiento								
Correas de accesorios		I		I		I		I
Aceite del motor y filtro de aceite (*)	R	R	R	R	R	R	R	R
Correa de distribución (si correspondiere) (*)		I		I		R		
Filtro de aire (*)	R	R	R	R	R	R	R	R
Bujías			R			R		
Luz de válvulas (si correspondiere)				I				I
Manguera de salida de vapores y tapón del depósito de combustible		I		I		I		I
Mangueras de ventilación del cárter y de vacío		I		I		I		I
Tubos y mangueras del circuito de combustible, conectores	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de refrigeración y ajuste de nivel	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido refrigerante del motor	Reemplazar cada 45.000 km o 24 meses							
Filtro de combustible		R		R		R		R
Estado de la batería	I	I	I	I	I	I	I	I
Todos los sistemas eléctricos		I		I		I		I
Líneas, mangueras y conectores de frenos	I	I	I	I	I	I	I	I
Pedal de freno, pedal de embrague		I		I		I		I
Freno de estacionamiento (*)		I		I		I		I
Líquido de frenos / embrague	I	I	I	R	I	I	I	R
Freno de disco y pastillas (*)	I	I	I	I	I	I	I	I
Frenos de tambor y zapatas (si correspondiere) (*)		I		I		I		I
Tubo de escape y silenciador	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de mangueras de la dirección asistida		I		I		I		I
Dirección, varillaje y guardapolvos (*)	I	I	I	I	I	I	I	I
Eje de transmisión y guardapolvos (*)		I		I		I		I
Neumáticos (presión y banda de rodadura)	I	I	I	I	I	I	I	I
Rótulas de la suspensión delantera (*)	I	I	I	I	I	I	I	I
Tuercas y tornillos de carrocería y chasis	I	I	I	I	I	I	I	I
Refrigerante del aire acondicionado	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor del aire acondicionado	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de aire del climatizador (si correspondiere) (*)	R	R	R	R	R	R	R	R
Líquido del cambio manual (si correspondiere) (*)		I		I		I		I
Líquido de caja de cambios automática (si correspondiere) (*)	I	I	I	I	I	I	I	I
Fluido de caja de transferencia (4WD) (*)			I			R		
Fluido del diferencial trasero y/o delantero (si correspondiere) (*)	I	I	I	I	I	I	I	I
Árbol de transmisión limpio y pernos reapretados (4WD)		I		I		I		I
Tiempos de trabajo (hs.)								
Picanto	1.0	1.6	1.9	2.1	1.4	3.9	1.0	2.4
Rio	1.0	2.0	1.0	2.5	1.0	3.9	1.0	2.4
Cerato	1.1	2.0	2.0	2.7	1.5	4.4	1.6	2.8
Soul	1.1	2.0	2.1	2.7	1.6	5.1	1.6	2.9
Magentis	0.6	1.0	0.8	1.7	0.6	3.3	3.0	1.6
Opirus	1.2	2.5	1.8	3.5	1.2	6.8	3.5	3.2
Rondo	1.1	2.0	2.1	2.7	1.6	5.1	1.6	2.9
Carnival	0.9	1.9	3.3	2.5	0.9	7.4	0.9	4.6
Sportage	1.0	2.1	2.8	3.0	2.7	4.7	1.2	4.6
Sorento	0.9	1.3	4.3	1.9	0.9	8.9	0.9	1.7
Mohave	0.9	1.9	3.3	2.5	0.9	7.4	0.9	4.6

I = Inspeccionar R = Reemplazar

Observaciones: Las operaciones marcadas con este símbolo (*) deben ser realizadas con mayor frecuencia en vehículos que sean utilizados bajo condiciones extremas. En caso de dudas por favor consulte el Manual del Propietario de su vehículo.

Condiciones de uso Extremas: -Desplazamientos cortos frecuentes. - Conducción en zonas polvorientas o arenosas. - Uso prolongado de los frenos. - Conducción en zonas con sal u otros elementos corrosivos. - Conducción por vías con piso dañado o embarradas. - Conducción por zonas montañosas. - Períodos prolongados en punto muerto o a baja velocidad. - Conducción durante períodos prolongados a bajas temperaturas o en climas extremadamente húmedos. - Más de 50% del uso en ciudad con mucho tráfico y temperaturas superiores a 32°C